

## HTX boîtier de protection manque d'eau universel

Boîtier de protection HTX assure la protection contre le manque d'eau pour les pompes de surface et les groupes de surpression.

Référence 003161  
EAN13 : 3325310031610



Le boîtier HTX arrête automatiquement la pompe en cas de manque d'eau au point de puisage. Pour redémarrer la pompe, il suffit d'appuyer sur le bouton de réarmement (restart).

Se branche sur une simple prise de courant normalisée : pas de câblage, pas de sonde.

Fonctionne avec toutes les pompes monophasées 230 V de 3 A à 8 A.

Visualisation du défaut manque d'eau.

Voyant témoin marche / arrêt.

Réarmement manuel.

Température d'utilisation : -5°C à 45°C

***SPID'O***®